



NOTICE DE MONTAGE FTP

Modèle gamme électricité à double presses étoupes

COMPOSITION

- 2 presses étoupes
- 2 rosaces
- 2 joints plats silicone
- 1 fourreau

Le joint plat en silicone se place sur la rosace.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Taille	Encombrement sur la cloison (mm)	Ø rosace en mm	Ø de perçage en mm	Ø de scie cloche en mm
1	60	42	de 42 à 47	43-44-46
2	85	65	de 65 à 70	67-68
3	98	78	de 78 à 83	79-83
4	124	104	de 104 à 109	105-108
5	160	142	de 142 à 147	146

Nous recommandons de ne pas réaliser de soudure à moins de 200mm du Clean Pass.

CONDITION D'UTILISATION

- ✓ La cloison doit être plane et avoir ses deux faces parallèles.
- ✓ L'axe de la découpe doit être perpendiculaire à la cloison (afin que la collerette extérieure du Clean-Pass soit en appui sur toute sa périphérie). Nous vous conseillons vivement d'utiliser un guide de perçage afin de garantir cette perpendicularité.
- ✓ Il est conseillé de percer la cloison à un diamètre supérieur de 5mm à celui de notre Clean-Pass. (voir tableau des caractéristiques techniques)
- ✓ Pour l'étanchéité sur la cloison, utiliser le joint silicone plat fourni, il est possible toutefois de la réaliser avec un cordon de silicone dans la gorge de la rosace.
- ✓ Visser manuellement sans serrage excessif (2 personnes nécessaires pour certains modèles, une de chaque côté de la cloison), laisser sécher le silicone avant la mise en place du câble en cas d'utilisation de ce produit.
- ✓ Attention à ne pas souiller le filetage du Clean-Pass lors de la mise en place (laine de roche, copeaux métalliques suite au perçage de la cloison...). les filets en plastique peuvent facilement être endommagés.

✓ Nos traversées de cloisons ne sont pas des systèmes de supportage, vous devez prévoir de quoi soutenir les câbles en amont et en aval de la traversée de cloison.

MONTAGE

- ✓ Percer la cloison ou le plafond avec la scie cloche au diamètre correspondant. (Attention à la perpendicularité)
- ✓ Ebavurer les bords du trou de la cloison afin d'assurer le plaquage du Clean-Pass et nettoyer la paroi du perçage.
- ✓ Dévisser une rosace, régler le FTP selon l'épaisseur de la cloison en vissant / dévissant le fourreau, il est possible, une fois le réglage effectué, de coller le fourreau sur la rosace avec de la colle cyanoacrylate type Loctite 406.
- ✓ Insérer le FTP en s'assurant du bon placement du joint plat sur la rosace, visser la deuxième rosace en mettant bien en place le joint plat, serrer les rosaces de façon à ce qu'elles plaquent entièrement sur la cloison, toutefois sans excès.
- ✓ Desserrer la tête des presses étoupes et passer votre câble à travers, puis resserrer les presses étoupes afin d'assurer l'étanchéité autour du câble.