



NOTICE DE MONTAGE SPE

Modèle gamme électricité à simple presse étoupe

COMPOSITION

- 1 presse étoupe
- 1 rosace
- 1 joint plat silicone
- 1 fourreau
- 1 rondelle d'appui
- 1 écrou de serrage



Le joint plat en silicone se place sur la rosace.

Le presse étoupe peut se visser côté rosace et / ou côté fourreau.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Taille	Gamme de presse-étoupe	Encombrement sur la cloison (mm)	Ø de perçage en mm	Ø de scie cloche en mm
1	ISO M12 à M20	Ø 60	de 42 à 47	43-44-46
2	ISO M25 à M40	Ø 85	de 65 à 70	67-68
3	ISO M50	Ø 98	de 78 à 83	79-83
4	ISO M63	Ø 124	de 104 à 109	105-108

Nous recommandons de ne pas réaliser de soudure à moins de 200mm du Clean Pass.

CONDITION D'UTILISATION

- ✓ La cloison doit être plane et avoir ses deux faces parallèles.
- ✓ L'axe de la découpe doit être perpendiculaire à la cloison (afin que la collerette extérieure du Clean-Pass soit en appui sur toute sa périphérie). Nous vous conseillons vivement d'utiliser un guide de perçage afin de garantir cette perpendicularité.
- ✓ Il est conseillé de percer la cloison à un diamètre supérieur de 5mm à celui de notre Clean-Pass. (voir tableau des caractéristiques techniques)
- ✓ Pour l'étanchéité sur la cloison, utiliser le joint silicone plat fourni, il est possible toutefois de la réaliser avec un cordon de silicone dans la gorge de la rosace.
- ✓ Visser manuellement sans serrage excessif (2 personnes nécessaires pour certains modèles, une de chaque côté de la cloison), laisser sécher le silicone avant la mise en place du câble en cas d'utilisation de ce produit.
- ✓ Attention à ne pas souiller le filetage du Clean-Pass lors de la mise en place (laine de roche, copeaux métalliques suite au perçage de la cloison...). les filets en plastique peuvent facilement être endommagés.

✓ Nos traversées de cloisons ne sont pas des systèmes de supportage, vous devez prévoir de quoi soutenir les câbles en amont et en aval de la traversée de cloison.

MONTAGE

- ✓ Percer la cloison ou le plafond avec la scie cloche au diamètre correspondant. (Attention à la perpendicularité)
- ✓ Ebavurer les bords du trou de la cloison afin d'assurer le plaquage du Clean-Pass et nettoyer la paroi du perçage.
- ✓ Serrer ou desserrer le fourreau sur la rosace afin d'adapter le SPE à la largeur de votre cloison, il est possible, une fois le réglage effectué, de coller le fourreau sur la rosace avec de la colle cyanoacrylate type Loctite 406.
- ✓ Insérer le SPE en s'assurant du bon placement du joint sur la rosace, mettre la rondelle d'appui, l'écrou de serrage et serrer de façon à ce que la rosace plaque entièrement sur la cloison, toutefois sans excès.
- ✓ Desserrer la tête du presse étoupe et passer votre câble à travers, puis resserrer le presse étoupe afin d'assurer l'étanchéité autour du câble.